

# PCカメラ

### MCM-14シリーズ

# 取扱説明書



はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 また、お読みになった後も大切に保管してください。

### 保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご 使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同 等品と交換させて頂きます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお 持ちください。

ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させて頂きます。一ヶ月 を過ぎた場合は修理扱いとさせて頂きますのでご了承お願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

- 1. 購入日が明記されていない場合
- 2.取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
- 3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
- 4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
- 5.接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または 弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

### ご使用の前に

### I 内容物の確認


パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。 万一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは、 お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

#### セット内容

Ⅲ 設置方法

PCカメラ本体(キャップ付き) . . . . . . . . . . 1 フック型延長ケーブル マミシックテープ 取扱説明書(本書) . . . . . . . . . . 1

### Ⅱ 各部の名称と機能



3種類の設置方法が可能で、環境を選ばず使用可能です。

USBポートへ直接取り付け

ノートパソコン側面のUSBポートに

机上やCRTモニターへの

取り付け

フック型延長ケーブルを使い、机上に

置いたりCRTモニター上に置いたり

差し込み使用できます。

ノートPCや液晶モニターへの

取り付け

付属のフック型延長ケーブルでモニター

※液晶部分を直接挟まないよう、

十分注意してください。

不安定な場合は付属のマジックテープを

使い固定してください。

2

モニターの厚みが

最大15mmまで

取り付け可能

部分に取り付けできます。

### PCカメラのセットアップ

本製品は、USBポートに接続するだけでインストールが完了します。

#### ■ Windows Vista . Windows XP

1. パソコンの電源がONの状態で、PCカメラのUSBコネクタをパソコンの USBポートに差し込んでください。

#### 2. Windows Vista

画面右下のタスクトレイに「デバイスドライバソフトウェアが正しくインス トールされました。」というメッセージが表示されれば、インストールが完了 し、PCカメラを使用できるようになります。

#### Windows XP

画面右下のタスクトレイに「新しいハードウェアがインストールされ、使用 準備ができました。」というメッセージが表示されれば、インストールが完了 し、PCカメラを使用できるようになります。

#### Mac

- 1. パソコンの電源がONの状態で、PCカメラのUSBコネクタをパソコンの USBポートに差し込んでください。
- 2. 自動的にカメラが認識され、使用できるようになります。

\*\*WindowsXPの場合、本カメラは、バージョンがSP2( Service Pack 2 )以降

※Macの場合、本カメラは、バージョンが 10.4.9、10.4.10、10.4.11、10.5.1 (※2008年4月1日現在)に対応します。

3

## 製品仕様

#### 対応機種

Windows搭載パソコン、Mac、PLAYSTATION®3

#### 対応OS

WindowsVista、WindowsXP(SP2以降)、 MacOS X(10.4.9以降), PLAYSTATION®3 (1.90以降)

#### 対応ソフト

Skype, Windowsl iveメッセンジャー, MSNメッセンジャー, Yahoolメッセンジャー

### 動作環境

PC側必要条件(1):Pentium4 1.4GHz同等以上.

256MB RAM.未使用のUSBポート(USBハブは除く)

PC側必要条件(2):最低200MBのハードディスク空き容量(350MB以上推奨)

受像素子: CMOSセンサー 画素数:最大130万画素 解像度:最大1280×1024 撮影距離:最短30cm~∞

(固定フォーカス) フレームレート: 最大30fps (VGAモード時)

USB規格: USB 2.0 専用 フォーカス(焦点): 固定 ホワイトバランス:自動 露光コントロール:自動 その他の機能: UVC対応

外形寸法: W20×D20×H86(mm)

重量:15g 最大消費電流:150mA

5

### ご注意

- ○本製品にアプリケーションソフトは同梱されていません。
- ○フック型延長ケーブルを使用して本カメラを液晶モニターに固定する場合は、ノー トPCや液晶デスクトップモニターの形状やサイズによっては設置できない場合が あります。(モニターの厚みが最大15mmまでが目安です。)
- ○お使いのメッセンジャーソフトの仕様によっては、VGA(640×480)サイズやそ れ以上のサイズでビデオチャットができない場合があります。
- ○お使いのインターネット環境によっては、各メッセンジャーソフトなどがご利用い ただけない場合があります。
- ○お使いのインターネット環境によっては、ビデオチャットに必要なデータ伝送速度 を得られない場合があります。
- ○パソコンの性能によっては音声や動画品質が十分な性能を発揮できない場合があり
- ○USBハブ経由で本カメラを接続した場合は、正常に動作しない場合があります。 ○PCカメラのレンズは指で触れないようにで注意ください。
- ○お客様ご自身での分解や改造は絶対にしないでください。分解・改造を行うと弊社 では一切のサポートを致しかねます。
- ○PCカメラ使用時は、パソコンを省電力状態にしないでください。
- ○WindowsXPの標準機能を使ったスナップショット(静止画撮影)機能は、他のメッ センジャーソフトやその他カメラを使用できるアプリケーションソフトと同時に 実行すると、Windowsが正常動作しない場合があります。
- ○極端に暗い部屋での使用や照明に対して逆光の位置で使用している時は、PCカメラ の画像が暗く映る場合があります。その場合は、部屋の明るさを強くしたり、カメラ や被写体の方向を変更したりして使用環境を調整してください。
- ○動作環境を満たしていてもパソコンの処理性能によっては音声品質、動画、画像処理 などで十分な性能が得られない場合があります。
- ○インターネットテレビ電話を行うには、対応のソフトとブロードバンド回線が必要
- ○本製品には、SkypeやYahoo!メッセンジャーなどのアプリケーションソフトは付 属しません。

商品に関するお問い合わせはこちらまで ロアスサポートセンターTEL:072-361-1830 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝・祭日を除く) E-MAIL support1@loas.co.jp

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合が あります。

※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名など は、各社の商標及び登録商標です。

※弊社ではデータなどソフトウェアの保障はできかねますのでご了承をお願いします。

6

www.loas.co.ip

ロアス株式会社

マニュアル No.MCM-H14-A0807

4